

# Lijminstructie PVC buis en hulpstukken

## Benodigheden:

### Materiaal:

- PVC buis
- T-stuk
- PVC bocht 45 graden



### Hulpmiddelen:

- PVC reiniger (MEK)
- Poetsdoek
- PVC lijm



## Werkvolgorde:

### Ontvetten

- Uiteinde van de buis en binnenzijde van het hulpstuk ontvetten met PVC reiniger. Met pluisvrije doek of papier.
- Let op: Handen niet in aanraking laten met

### Lijmen

- Uiteinde van de buis en binnenzijde hulpstuk gelijkmatig insmeren met lijm.
- Hulpstuk recht over buis schuiven zonder te draaien.
- Overtollige lijm afvegen met pluisvrije doek of papier.
- Verbinding laten drogen zonder te belasten.

